

AXOR Edge

Einhebel-Waschtischmischer bodenstehend mit Push-Open Ablaufgarnitur


Oberflächen: Chrom Artikelnummer: 46040000




Beschreibung

Merkmale

- · Besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- · Ausladung 235 mm
- · Normalstrahl
- · Keramikkartusche
- · Temperaturbegrenzung einstellbar
- · für Durchlauferhitzer geeignet
- · Push-Open Ablaufgarnitur G 11/4
- · Material Ablaufventil: Metall
- · Anschlussart: Grundkörper
- · Anschlussgröße: DN15










AXOR Edge

Einhebel-Waschtischmischer bodenstehend mit Push-Open Ablaufgarnitur Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **46040000**





AXOR Edge

Einhebel-Waschtischmischer bodenstehend mit Push-Open Ablaufgarnitur Oberflächen: Chrom Artikelnummer: 46040000

Ersatzteilliste				
Baujahr: >04/19				
Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	93424000	0	1
2	O-Ring 33x1,5	98164000	0	1
3	Mutter	92926000	0	1
4	O-Ring 30x1,5	98433000	0	1
5	O-Ring 29x2	98391000	0	1
6	O-Ring 25x1,5	98146000	0	1
7	Kartusche kpl.	92900000	0	1
8	Dichtung	93383000	0	1
9	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	93426000	0	1
10	O-Ring 22x1,2	98397000	0	1
11	Serviceschlüssel	95661000	0	1
12	O-Ring 9x1,5	98117000	0	1
13	Zylinderschraube M10x35	97670000	0	1
14	O-Ring 44x2,5	98162000	0	1
15	O-Ring 29x3	98371000	0	1
16	O-Ring 7x2	98419000	0	1
17	Verlängerung 60 mm	97686000	0	1
а	Push-Open Ablaufgarnitur	51300000	0	1