



CYO Waschtisch-Zweilochbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

CYO

29 217 811






CYO Waschtisch-Zweilochbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom


CYO

29 217 811

29 217 811



Durchflussdiagramm




Zertifikate

LGA_38

WRAS_2201

29 217 811





CYO Waschtisch-Zweilochbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

CYO

29 217 811

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|---------------|--|-------------|------------|
| | 13 715 811-00 | CYO Waschtisch-Stand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Chrom | 8 | 10 |