




Anleitung Wandmontage

1. Markieren Sie den Lochabstand an der Wand.
2. Bohren Sie an den Markierungen und setzen Sie die Dübel.
3. Schrauben Sie die Montageplatte an die Wand.
4. Befestigen Sie den Handtuchring an der Montageplatte mit den Inbusschrauben.

Instructions wall mounting

1. Mark the center hole distance on the wall.
2. Drill holes at the marks and place the dowels.
3. Install the mounting plate on the wall.
4. Mount the towel rail on the mounting plate by tightening the Allen screws.

Instructions de montage mural

1. Marquer la distance de forage sur le mur.
2. Forer les marquages et placer les chevilles.
3. Fixer le panneau de montage pas la vis.
4. Fixer le porte-serviette sur le panneau de montage par les vis Allen.

Istruzioni di montaggio a parete

1. Marcare la distanza dei fori sulla parete.
2. Forare le marcature e inserire i tasselli.
3. Fissare la placca di montaggio con le viti alla parete.
4. Fissare il porta salviette sulle placche di montaggio con le viti a brugola.

CONTRACT HTR

MONTAGE MOUNTING MONTAGE MONTAGGIO



DECOR WALTHER EINRICHTUNGS GMBH
BETTINASTRASSE 72 D-63067 OFFENBACH AM MAIN
INFO@DECOR-WALTHER.DE WWW.DECOR-WALTHER.DE

19.01.2023 / IS

Alle Angaben ohne Gewähr. Maß- und Modelländerungen vorbehalten.

All informations without guarantee. Measurement and design are subject to alteration.

Toutes les données sans garantie. Les dimensions et les modèles peuvent être modifiés.

Tutti i dati senza garanzia. Le dimensioni e i modelli sono soggetti a modifiche.