


# HEIZKÖRPERVENTILE H MONO/BITUBE VALVES

Ein-/Zweirohr-Thermostatventil, Eck und Durchgang  
Ausführung mit Anschlüssen für Kupfer-oder Kunststoffrohr.  
Anschlussabstand 50mm.

**Betriebsbedingungen**  
Max Betriebsdruck: 10 bar  
Max Betriebstemperatur : 110 °C  
Max Differenzdruck : 1 bar

H mono/bitube valve by by-pass, angled or straight with thermostatic option, version with connections for copper or plastic pipe.


Outlet centres 50 mm.  
Operating features  
Max static operating pressure: 10 bar  
Max operating temperature: 110°C  
Max differential pressure: 1 bar



## BEMM

Service:  
BEMM GmbH  
D-31180 Emmerke b. Hildesheim  
Fon +49(0) 51 21 / 93 00 - 0  
eMail info@bemm.de


# INSTALLATION




Standardeinstellung	ZWEIROHR	standard configuration	BITUBE
BY-PASS	⇒ GESCHLOSSEN	BY-PASS	⇒ CLOSED
RÜCKLAUF	⇒ OFFEN	LOCKSHIELD	⇒ OPEN

BY-PASS EINSTELLUNG  
BY-PASS REGULATION MONO / BITUBE CONFIGURATION


## ZWEIROHR BITUBE



## EINROHR MONOTUBE




## ABSPERRUNG LOCKSHIELD



# VOREINSTELLUNG PRESETTING


Nur für modelle mit dieser Funktion / Only fo models with this fuction



1. Drehen Sie die Kappe ab / Take off the cap;
2. Einstellring mütter schließen / Close presetting ring nut;
3. Öffnen Sie den Ring und stellen Sie sicher, dass der Index mit einer der Zahlen übereinstimmt / Open the ring and make the index coincide with one of the numbers;
4. Installieren Sie die Kappe / Install the cap.

# THERMOSTATKOPF THERMOSTATIC HEAD

INSTALLATION FÜR VENTILE MIT THERMOSTAT-ABDECKUNG  
INSTALLATION FOR VALVES WITH CAP



1. Entfernen Sie die Abdeckung / Take off the protection cap;
2. Auswahl Stufe "5" auf dem Thermostatkopf / Select setting "5" on the thermostatic head;
3. Installieren Sie den Thermostatkopf manuell / Install the thermostatic head by screwing it manually.

INSTALLATION FÜR VENTILE MIT THERMOSTATKOPF  
INSTALLATION FOR VALVES WITH THERMOSTAIC HANDWHEEL

